

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Título: Manual de utilização do leitor de cheques integrado com o GC+

Data: 04.12.2009

Nome: Rui Oliveira

Versão: 1.0

Resumo: O manual propõe-se a explicar de uma forma sucinta a integração de um leitor de cheques com a aplicação GC+.

Manual de utilização do leitor de cheques integrado com o GC+

Para usufruir desta funcionalidade do GC+, é necessária a versão 1.3.0.3 ou superior da aplicação e o leitor de cheques modelo “NexGen5” da Seac Banche com o respectivo CD de instalação.


1. Instalar o executável NexGen5Setup


Ao adquirir o leitor de cheques, a Improxys fornece-lhe este executável que será necessário instalar no computador onde o GC+ se encontra instalado.

2. Instalar o executável Ng5kSetup

Ao adquirir o leitor de cheques, a Improxys fornece-lhe este executável que será necessário instalar no computador onde o GC+ se encontra instalado.


Ao fazer duplo clique sobre o ficheiro Ng5kSetup.exe, uma janela irá abrir-se.






Carregue no botão “Next”.

Carregue novamente no botão “Next”.



Carregue no botão “Install”. No final da instalação, deverá ver uma janela como a seguinte.




Retire o visto em “Run mdvcom.exe” e carregue no botão “Finish”.


A instalação do executável encontra-se agora terminada.

3. Executar o programa no início do sistema operativo


Clique no menu iniciar do sistema operativo.




Escolha a opção “All Programs”. Com o *scroll*, encontre a pasta “Startup”.




Com o rato por cima da pasta “Startup”, clique no botão direito e seleccione a opção “Open”.



Na janela que se abre, clique com o botão direito do rato e seleccione a opção “New – Shortcut”, como a figura seguinte exemplifica.



Na janela, carregue no botão “Browse”. O caminho que seleccionar deve ser o da instalação do ponto 1. O ficheiro a seleccionar para o atalho deverá ser **Ng5k.exe**. Se instalou na pasta por defeito, este deverá ser o caminho do atalho: **C:\Seac\NG5K\Ng5k.exe**.




Carregue no botão “Next”, dê um nome ao atalho e carregue no botão “Finish”.

Para que estas alterações façam efeito, é necessário reiniciar o computador.


4. Ligar o leitor de cheques pelo USB

Depois de reiniciado o computador, poderá verificar, na barra do menu iniciar, se o executável arrancou aquando do sistema operativo.




Este ícone significa que o executável arrancou mas o leitor ainda não está pronto a ser usado.

Ligue o leitor a uma entrada USB. Esta operação poderá demorar alguns minutos. O leitor poderá ser usado assim que uma luz verde acenda no leitor e que o ícone anteriormente mostrado, apresente a seguinte forma.



5. Testar o leitor de cheques

Para testar o leitor de cheques no computador, carregue no botão do menu iniciar e escreva **notepad** na caixa de texto e pressione a tecla “Enter” do seu teclado.



Passe o cheque pelo leitor e verifique se, no documento de texto aberto se encontra a a mesma linha de texto que existe no cheque. Se sim, o leitor está pronto a ser usado na aplicação GC+.